

*ファスナーなし
でもこのように
綺麗に取り付けが
可能です。

*柱の部分は全部で
4か所ベルトで
固定し、上部は
マジックテープで
フレームと天幕を
固定することが
出来ます。

横幕仕様説明 / 参考資料CT-33



中央一か所+
柱のみテープで結びます。



素材 / ターポリン2類

取付手順

1. 両サイト上部のマジックテープを
フレームと天幕に合わせて固定。
2. 中央1か所テープを結ぶ。
3. 柱のテープを結び、終了。

* 防炎ラベル付き